

# Stojan Pisa na 2 zvonkohry

**Materiál:** bukové dřevo, háčky z galvanicky zinkované oceli

Dřevo je ošetřeno přírodním olejem. Stojan je určen pro interiérové využití. Používání stojanu v exteriéru může změnit jeho mechanické i vzhledové vlastnosti.

Stojan je primárně určen na zavěšení zvonkoher Koshi nebo Shanti.

Nosnost stojanu je max. 200 g na každé tyčce.

## **Výrobce:**

Meditační nástroje s.r.o.

Klíčnov 50, 468 21 Pulečný

Česká republika

[www.meditacninastroje.cz](http://www.meditacninastroje.cz)

**Video návod na sestavení naleznete zde:**



# Návod na sestavení stojanu Pisa na 2 zvonkohry

Stojan se skládá ze 3 samostatných částí – podstavce s otvorem a dvou tyček s háčkem. (obr.1)



Obrázek 1

1. Položte podstavec – obdélník na pevnou, rovnou plochu otvorem nahoru.
2. Uchopte jednu tyčku a otočte ji tak, aby háček směřoval od podstavce.
3. Nahněte tyčku pod úhlem – úhel sklopení tyčky musí kopírovat otvor v podstavci. (obr.2)
4. Netlačte nikdy tyčku kolmo do podstavce, dojde k poškození otvoru i tyčky. Otvor v základně je vyvrtán pod úhlem, který definuje naklonění tyčky.
5. Poté silně natlačte tyčku do otvoru. Tyčku je nutné zasunout hluboko do otvoru, aby pevně držela. Pokud tyčka do otvoru nejde zasunout, můžete s tyčkou otáčet kolem její osy a tímto točivým pohybem jde do otvoru lehčeji vtlačit.
6. Zkontrolujte, že háček směřuje k podstavci. (obr.3)
7. V podstavci nyní zbývá jeden volný otvor. Druhá tyčka bude umístěna oproti stávající opačně. Tyčky budou znázorňovat písmeno V.
8. Vezměte druhou tyčku a otočte jí háčkem nahoru jako v bodu 2. Tyčku umístěte do volného otvoru také pod úhlem. Úhlem sklopení tyčky opět kopírujte otvor v podstavci.
9. Tyčku opět pevně natlačte do otvoru.
10. Správné upevnění tyček zkontrolujte mírným zatlačením na konce tyče, které by se měly jemně prohnut, ale pevně držet v podstavci.



Obrázek 2

Video návod na sestavení stojanu naleznete zde na [Youtube](#).



Obrázek 3